



Woodwardソフトウェアツールのライセンス取得方法

System API - 2023-07-18 - Comments (9) - Software Tools

多くのWoodwardソフトウェアツールでは、ソフトウェアのライセンスを購入することによって追加機能をご使用いただけます。

追加機能は、以下を含めます。

□Gap - モニター機能、編集機能

□Control Assistant - 波形のトレンド機能

□AppManager - Enterprise Level Datalog Collection機能(3CPU以上が必要)

ソフトウェアツールにてライセンス取得が可能な場合□"License"がドロップダウンメニュー内に現れます。



図□□Licenseメニューの表示例□Control Assistant□

ステップ 1

Woodwardソフトウェアツールを有効にするには、ソフトウェアライセンスをWoodwardからSerial Numberの形式で購入する必要があります。ライセンスを購入するには、機器のOEMまたは現地のWoodward代理店にお問い合わせください。ライセンスがすでに購入されている場合は、購入プロセス中に提供されたSerial Numberを確認してください□

Woodwardは、顧客に販売されたSerial Numberを追跡しないため□Woodwardサポートに連絡することで回復することはできません。この情報はライセンスの元の購入注文に含まれているため大切に保管ください。

ステップ 2

Serial Numberを取得したら□Site Codeを特定する必要があります□ Site Codeは、License Keyを生成するためにSerial Numberとともに使用されるローカルコンピュータの一意的な識別子です。このSite Codeは、[License] - [Authorize] を選択すると表示されます。このオプションがグレー表示されている場合、サービスツールは既に認可されています。



図□□LicenseメニューのAutholize表示例（未認可時）

ステップ 3

[Authorize]メニューにより「Device Selection」画面で始まるライセンス取得プロセスが開始されます。これにより、ユーザーはローカルのCドライブやフラッシュドライブなどのリムーバブルストレージなどのライセンスの場所を選択できます。各場所には長所と短所がありますが、多くのお客様は、ハードドライブの交換、アップグレード、または障害発生時にコンピュータ間で容易に移動できるため、フラッシュドライブをライセンスの保存先に使用しています。



図「Device Selection」画面の一例

ステップ 4

ライセンス対象デバイスが選択されると、ライセンス認証画面が表示されます。この画面には「Site Code」と「License Key」を入力するフィールドがあります。このSite CodeはSerial Numberとともにウッドワードウェブサイトに入力する必要がありますので、次のステップのためにSite Codeをコピーまたは記録してください。



図「License Authorization」画面の一例

ステップ 5

Woodwardのサポートウェブサイト（<http://www.woodward.com/customersupport.aspx>）を訪れ、画面左側のSoftware Authorizationリンクを選択してください。



図「Woodward ウェブサイト画面「Software Authorization」リンクの場所）

ステップ 6

Software licenseを取得する前に以下のようなログイン画面が出た場合、新規登録をしてください。



図「Woodward ログイン画面

ステップ 7

ログインが成功し、再度Software Authorizationが選択されると、シリアル番号とサイトコードを入力してライセンスコードを生成する画面が現れます。バックアップの役割を果たすた

めに、「ライセンスキー証明書を電子メールで送信する」ことを推奨します。電子メールがオプションでない場合は、手順8でライセンスコードとシリアルのスクリリーンショットを取って文書化することを推奨します。



図 10 Woodward license

Authorization 画面

ステップ 8

認証が成功すると、以下のようなLicenseKeyを入力する画面が現れます。認証が失敗すると、エラーメッセージが発生します。Serial NumberおよびSite Codeが正しく入力されているか確認してください。エラーが続く場合はエラー画面のスクリリーンショットを取り、Woodward Supportへ問い合わせください。



図 11 License Key取

得画面

ステップ 9

License Keyをコピー後、ステップ 4 のLicense Authorization画面内にそのLicense Keyを貼り付けてください。OKを選択してライセンス購入プロセスを終了してください。



図 12 License Authorization画面 (License Key入力時)

ステップ 10

ライセンス購入プロセスが成功した場合、Authorize部分がグレー表示となります。失敗の場合はエラーメッセージが発生します。License Keyが正しく入力されていることを確認してください。エラーが続く場合は、エラーのスクリリーンショットを取りWoodward Supportへ問い合わせください。



図 13 License メニューのAuthorize表示例 (認証成功時)

Comments (9)

Comments (9)

David Atwood

3年前

This is now wrong since the website has been changed there is no "In the Support menu on the left side, expand the Software option and select the Software Authorization link that appears." That piece of the web page doesn't exist anymore. All you can get to is the page where there are 5 steps how to authorize a license, and those five steps don't work because that page doesn't exist anymore.

John

2年前

Correct steps.... First login into your online account ! 1) <https://www.woodward.com/en/login>
Then go to license authorization page. 2)
<https://www.woodward.com/en/accountmanagement/software-license-authorization>

Nagendra Sharma

9ヶ月前

we are tri to installed woodward software toolkit

Nagendra Sharma

9ヶ月前

pls provide to me software toolkit installer file link

Herry Yang

9ヶ月前

Please tell me how to buy Remoteview software?

Ameen Abad

2ヶ月前

Download

Aung Moe Minn

1ヶ月前

Can I purchase licence version toolkit at present?

Aung Moe Minn

1ヶ月前

If the toolkit is not licence version can I configure to device? If not how can I get activation code. Thanks/amm

Fabio da Costa Moura

6日前

I need the Gap 2.18F license