Woodwardソフトウェアツールのライセンス取得方法

System API - 2025-09-05 - Software Tools

多くのWoodwardソフトウェアツールでは、ソフトウェアのライセンスを購入することによって追加機能をご使用いただけます。

追加機能は、以下を含めます。

Gap - モニター機能、編集機能

Control Assistant - 波形のトレンド機能

AppManager - Enterprise Level Datalog Collection機能（3CPU以上が必要）

ソフトウェアツールにてライセンス取得が可能な場合"License"がドロップダウンメニュー内に現れます。



図：Licenseメニューの表示例（Control Assistant）

ステップ 1

Woodwardソフトウェアツールを有効にするには、ソフトウェアライセンスをWoodwardからSerial Numberの形式で購入する必要があります。 ライセンスを購入するには、機器のOEMまたは現地のWoodward代理店にお問い合わせください。 ライセンスがすでに購入されている場合は、購入プロセス中に提供されたSerial Numberを確認してください。 Woodwardは、顧客に販売されたSerial Numberを追跡しないため、Woodwardサポートに連絡することで回復することはできません。 この情報はライセンスの元の購入注文に含まれているため大切に保管ください。

ステップ 2

Serial Numberを取得したらSite Codeを特定する必要があります。 Site Codeは、License Keyを生成するためにSerial Numberとともに使用されるローカルコンピュータの一意的な識別子です。 このSite Codeは、[License] - [Authorize] を選択すると表示されます。 このオプションがグレー表示されている場合、サービスツールは既に認可されています。



図：LicenseメニューのAutholize表示例（未認可時）

ステップ 3

[Authorize]メニューにより、Device Selection画面で始まるライセンス取得プロセスが開始されます。 これにより、ユーザーはローカルのCドライブやフラッシュドライブなどのリムーバブルストレージなどのライセンスの場所を選択できます。 各場所には長所と短所がありますが、多くのお客様は、ハードドライブの交換、アップグレード、または障害発生時にコンピュータ間で容易に移動できるため、フラッシュドライブをライセンスの保存先に使用しています。



図：Devise Selection画面の一例

ステップ 4

ライセンス対象デバイスが選択されると、ライセンス認証画面が表示されます。 この画面にはSite CodeとLicense Keyを入力するフィールドがあります。 このSite CodeはSerial Numberとともにウッドワードウェブサイトに入力する必要がありますので、次のステップのためにSite Codeをコピーまたは記録してください。



図：License Authorization画面の一例

ステップ 5

Woodwardのサポートウェブサイト（http://www.woodward.com/customersupport.aspx. ）を訪れ、画面左側のSoftware Authorizationリンクを選択してください。



図：Woodward ウェブサイト画面（Software Authorizationリンクの場所）

ステップ 6

Software licenseを取得する前に以下のようなログイン画面が出た場合、新規登録をしてください。



図：Woodwardログイン画面

ステップ 7

ログインが成功し、再度Software Authorizationが選択されると、シリアル番号とサイトコードを入力してライセンスコードを生成する画面が現れます。 バックアップの役割を果たすために、「ライセンスキー証明書を電子メールで送信する」ことを推奨します。 電子メールがオプションでない場合は、手順8でライセンスコードとシリアルのスクリーンショットを取って文書化することを推奨します。



図：Woodward license Authorization 画面

ステップ 8

認証が成功すると、以下のようなLicense Keyを入力する画面が現れます。認証が失敗すると、エラーメッセージが発生しますSerial NumberおよびSite Codeが正しく入力されているか確認してください。エラーが続く場合はエラー画面のスクリーンショットを取り、Woodward Supportへ問い合わせください。



図：License Key取得画面

ステップ 9

License Keyをコピー後、ステップ 4 のLicense Authorization画面内にそのLicense Keyを貼り付けてくださいOKを選択してライセンス購入プロセスを終了してください。



図：License Authorization画面（License Key入力時）

ステップ 1 0

ライセンス購入プロセスが成功した場合Authorize部分がグレー表示となります。失敗の場合はエラーメッセージが発生しますLicense Keyが正しく入力されていることを確認してください。エラーが続く場合は、エラーのスクリーンショットを取りWoodward Supportへ問い合わせください。



図□□□LicenseメニューのAuthorize表示例（認証成功時）